

1

**Hava Yastığı Uyarısı.**

Yetkili Servisinizle İletişime Geçiniz.

2

**Hava Yastığı Arızası.**

Yetkili Servisinizle İletişime Geçiniz.

3

**Emniyet Kemerini İkazı.**

Emniyet Kemerinizi Takınız.

4

**Kontrol Sistemleri Hatası.**

Dikkatli Sürünüz ve En Kısa Sürede Yetkili Servisinizle İletişime Geçiniz

5

**Yanmayan Ampul Uyarısı.**

Yetkili Servisinizle İletişime Geçiniz.

6

**Akü Seviyesi Çok Düşük.**

Yetkili Servisinizle İletişime Geçiniz.

7

**Akü Şarj Boş.**

Yetkili Servisinizle İletişime Geçiniz.

8

**Soğutma Sıvısı Seviyesi Çok Düşük.**

Soğutma Sıvısı İlave Ediniz veya Yetkili Servisinizle İletişime Geçiniz.

9

**Şanzıman Arızası.**

Dikkatli Sürünüz ve En Kısa Sürede Yetkili Servisinizle İletişime Geçiniz.

10

**Şanzıman Arızası.**

Motoru Dikkatli Durdurunuz ve En Kısa Sürede Yetkili Servisinizle İletişime Geçiniz.

11

**Park Sensörü Arızası.**

Dikkatli Sürünüz ve En Kısa Sürede Yetkili Servisinizle İletişime Geçiniz.

12

**Silecek Sıvısı Seviyesi Çok Düşük.**

Silecek Sıvısı İlave Ediniz.

13

**Motor Yağ Basıncı Hatası.**

Motoru Dikkatli Durdurunuz ve en kısa sürede Yetkili Servisinizle İletişime Geçiniz.

14

**Motor Problemi.**

Dikkatli Sürünüz ve En Kısa Sürede Yetkili Servisinizle İletişime Geçiniz.

15

**Motor Arızası.**

Motoru Dikkatli Durdurunuz ve En Kısa Sürede Yetkili Servisinizle İletişime Geçiniz.

16

**Isıtma Bujisi Arızası.**

Dikkatli Sürünüz ve En Kısa Sürede Yetkili Servisinizle İletişime Geçiniz.

17

**Lastik İkazı Devre Dışı.**

Yetkili Servisinizle İletişime Geçiniz.

18

**Lastik İkazı.**

Lastik Basınçlarınızı Kontrol Ediniz.

19

**Aktif Direksiyon Devre Dışı.**

Dikkatli Sürünüz ve En Kısa Sürede Yetkili Servisinizle İletişime Geçiniz.

20

**Elektrikli Direksiyon Kilidi (ELV) Bloke.**

Direksiyonu Çevirerek Direksiyon Kilidini Çözüünüz.

21

**Elektrikli Direksiyon Kilidi (ELV).**

Motoru Dikkatli Durdurunuz ve En Kısa Sürede Yetkili Servisinizle İletişime Geçiniz.